

Cutia de conexiuni pentru bucătărie / Instrucțiuni pentru utilizarea corectă



Cutia practică de conexiune a bucătăriei este deja pre-cablată cu toate firele necesare de conexiune (plită, cuptor, mașină de spălat vase sau plită cu inducție). Plecând de la rețeaua electrică (doza de conectare), aparatele electrocasnice din bucătărie pot fi conectate fără probleme, economisind timp.

Date tehnice:

Tensiune de intrare: 400 V
Siguranță max. 16 A
Putere totală de conectare la rețea (doză de conectare): 11 KW (distribuită simetric)
Putere de conectare a plitei: maxim 7.360 W (2-faze)
Puterea de conectare a cuptorului sau a mașinii de spălat vase:maxim 3.680 W (1 fază)
Cablurile si cutia conform DIN EN 60670 - 1/22 und DIN EN 61535
Doza este securizată împotriva deschiderii neautorizate.
Dimensiunile dozei de distribuție: 45 x 95 x 95 mm, (H x L x Î)
Produsul corespunde clasei de protecție IP20, **este interzisă utilizarea în încăperi umede**.
Pentru motive de siguranță trebuie evitată folosirea unei singure prize pentru conectarea mai multor consumatori
Conectarea și punerea în funcțiune trebuie efectuate numai de către un specialist autorizat.



Indicații de siguranță pentru utilizarea corectă

Instalarea trebuie efectuată doar de către persoane cu cunoștințe și experiență în domeniul tehnic si electric! Prin instalarea necorespunzătoare, vă puneți în pericol propria viață și viața utilizatorilor. Prin instalarea necorespunzătoare, riscați pagube grave materiale, cum ar fi incendiile. Răspundeți personal pentru daunele cauzate persoanelor și bunurilor.

Reguli de urmat:

- Deconectați de la rețea si asigurați-vă împotriva reconectării accidentale
- Verificați absența tensiunii
- Folosiți scule și echipament de protecție adecvate
- Clasa de protecție a rețelei diferențial rezidual trifazat
- Siguranță externă trifazată: max. 16A
- Putere maximă admisă: 3.600W
- A se folosi doar in scopul destinat, în încăperi cu umezeală redusă, grad de protecție: IP20
- Excesul de cablu trebuie lăsat liber, rularea acestuia in colaci fiind interzisă!

Nerespectarea instrucțiunilor va invalida garanția producătorului!

Transportul sau utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea aparatului. În acest caz:
Nu deschideți aparatul
Nu puneți aparatul în funcțiune
Înlocuiți aparatul deteriorat
Contactați distribuitorul